

Uživatelská příručka k vypínačům osvětlení

Následující pokyny ukazují další komponenty, které je možné v našich zrcadlech nainstalovat. Toto je seznam doplňků a funkcí. Zjistěte, které funkce jsou namontovány ve vašem zrcadlu.

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě všech našich produktů věnujeme velkou pozornost detailům. V Evropě patříme mezi přední výrobce zrcadel, proto si můžete být jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.



Žádný vypínač

Pokud jste si zakoupili zrcadlo bez vypínače integrovaného v zrcadle, elektrická instalace zrcadla bude připravena k připojení k vašemu vlastnímu vypínači na zdi.
Upozornění.

Zrcadlo by mělo být k zdroji napájení připojeno odborníkem nebo elektrikářem.



Dotykový vypínač

Dotykový vypínač světla je zařízení, které aktivuje podsvícení zrcadla dotykem. Pro zapnutí světla se dotkněte místa instalace vypínače. Jde o malý pískovaný kruh, který je standardně namontovaný uprostřed, blízko spodního okraje zrcadla. Barva podsvícení je bílá, bez ohledu na barvu podsvícení zrcadla.

Specifikace

Spotřeba energie:	0,9 W
Třída těsnosti:	IP20
Elektrické napájení:	12 V DC

1. Jakmile se zrcadlo připojí k elektrické síti, bíle se osvětlí vypínač světla. Pro zapnutí podsvícení zrcadla se vypínače dotkněte.

2. Pro vypnutí podsvícení se vypínače dotkněte ještě jednou.

Řetízkový vypínač

Řetízkový vypínač je zařízení, které aktivuje podsvícení zrcadla po zatažení za řetízek.

Specifikace

Spotřeba energie:	0,9 W
Třída těsnosti:	IP20
Elektrické napájení:	12 V DC

1. Řetízkový vypínač začne fungovat po zapojení zrcadla k zdroji napájení. Pro zapnutí podsvícení zrcadla zatáhněte za řetízek.

2. Pro vypnutí podsvícení zrcátka zatáhněte za řetízek ještě jednou.



Vypínač na senzor

Vypínač na senzor je zařízení, které aktivuje podsvícení zrcadla po zaznamenání pohybu.

Spotřeba energie:	0,9 W
Třída těsnosti:	IP20
Elektrické napájení:	12 V DC
Dosah:	až 10 cm:

1. Vypínač na senzor začne fungovat po zapojení zrcadla k zdroji napájení. Pro zapnutí podsvícení zrcadla přejedte rukou pod zrcadlem ve vzdálenosti od 6 do 10 cm. Vypínač je standardně umístěn po pravém horním rohem.

2. Pro vypnutí zrcadla přejedte rukou pod senzorem ještě jednou.

Upozornění. Zrcadlo pověste ve vhodné vzdálenosti od police nebo umyvadla (minimálně 20 cm). Zajistíte tak správné fungování vypínače na senzor.

