

Uživatelská příručka pro meteorologickou stanici WiFi P5

Děkujeme, že jste si zakoupili
naše zrcadlo.

Všechny naše produkty vyrábíme
s maximální péčí a důrazem
na detail.

Používejte své zrcadlo
ke svému účelu ,
podle popisů a
podmínek uvedené
v tomto návodu.




Návod k použití meteostanice č.5



Ujistěte se, že váš router, telefon a zrcadlo jsou co nejbližší u sebe, když se připojíte k síti WiFi. Smartphone musí zůstat připojen k 2,4 GHz WiFi síť během procesu konfigurace. Stanice nepodporuje 5GHz WiFi síť. Pokud nevíte, kterou síť máte, kontaktujte svého operátora

V AppStore (iOS) nebo GooglePlay (Android), vyhledejte aplikaci „Tuya Smart“. Aplikace je zdarma. Nainstalujte si ji. Po instalaci aplikace, najděte ikonu Tuya Smart na ploše vašeho mobilního telefonu a klikněte na ni.




1. Stiskněte symbol "+" nebo vyberte „Přidat zařízení“ pro udělení i oprávnění požadovaná pro aplikaci
2. TuyaSmart Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně zrcadla po dobu 3 sekund. Ikona WI-FI na obrazovce bude blikat.



návod k použití zobrazení počasí


3. Stiskněte "Přidat" pro přidání meteorologické stanice a zadejte Heslo sítě Wi-Fi (je podporováno pouze síť 2,4 GHz)



4. Pokud byla meteorologická stanice úspěšně spárována s aplikací Tuya Smart, měla by se objevit obrazovka jako na obrázku , s možností výběru jednotky, ve které chcete zobrazit teplotu



Vysvětlení indikátorů a ikon na displeji.



1. Nejvyšší / nejnižší teploty během dne

Maximální/minimální teplota dne

2. Slunečné / zatažené počasí

3. Vnitřní teplota

4. Indikátor WIFI

5. Venkovní teplota

Vnější teplota

6. Indikátor deště / sněhu

7. Den v týdnu

8. Čas

9. Měsíc – Datum dne

10. Venkovní vlhkost

Vnější vlhkost



Diagnostika vašeho problému s WiFi připojením

**Při diagnostice problémů s připojením Wi-Fi ,
postupujte podle následujících kroků**

Nelze přidat zařízení do sítě?

**Obnovte napájení zrcadla. Připojte a odpojte zařízení.
Opakujte 4-6krát**

Controlla il router

Il dispositivo supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz

Dvoupásmový router

**Dejte pásmům 5 GHz a 2,4 GHz jiný SSID (jiný název).
Připojte svůj smartphone k síti 2,4 GHz po celou dobu
nastavení.**

Stanice stále nevidí směrovač Wi-Fi?

**Pořídte si druhý telefon, který dokáže vytvořit vlastní Wi-Fi hotspot a
umožňuje vybrat pásmo. Vypněte domácí Wi-Fi, nastavte
hotspot s telefonem, vypněte pásmo 5 GHz (nebo jej jednoduše zapněte
pásmo 2,4 GHz) a dejte mu stejné jméno a heslo jako má
domácí síť. Připojte se a poté znovu zapněte domácí Wi-Fi**

Všimněte si, že:

- Při připojování by měly být směrovače, telefony a zařízení
co nejbližší.**
- Zařízení podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz Váš chytrý telefon
Během nastavení by se měl připojit k síti 2,4 GHz.
Někdy 5Ghz síť ovlivňuje připojení kvůli rušení
frekvence. Nejlepší způsob je tedy oddělit SSID obou sítí.**

